




CPU 板




BBE 板




VM 板



按键板



注释:
VD902红灯时表示待机
VD901绿灯时表示正常
VD901红灯时表示故障



主板

S2935
2002.02.28